



# SkyPanel®

## Обновление прошивки

Инструкция по обновлению прошивки

# Обновление прошивки SkyPanel®

Для обновления прошивки SkyPanel® выберите один из методов.

## Обновление с помощью флеш-накопителя USB

1. Используйте USB версии 1.0 or 2.0 отформатированный в FAT или FAT32.
2. Файл прошивки (.upd) должен находиться в корневой папке USB.
3. Убедитесь, что USB-режим SkyPanel® установлен на "Normal".(Menu → Fixture Settings → USB Mode → Normal)
4. Вставьте носитель в SkyPanel®. Ожидайте. Идёт поиск файлов обновления. Вскоре список файлов отобразится на экране.
5. Выберите файл обновления и нажмите кнопку энкодера.
6. Не вынимайте USB до завершения процесса.

## Обновление с помощью ALSM (ARRI Lighting Service Manager)

1. Установите ALSM на Ваш Mac или PC.  
Для скачивания: [www.arri.com/lightingsoftware](http://www.arri.com/lightingsoftware)
2. Запустите программу и подключите SkyPanel® к компьютеру кабелем Ethernet.
3. ALSM автоматически определит подключение.
4. Откройте вкладку "Firmware Update" и в левой части экрана выберите Ваше устройство, которое требует обновления.
5. Нажмите "Update Firmware".
6. Не отсоединяйте прибор до завершения процесса.

## Обслуживание

Если у Вас возникли проблемы с устройством или обновлением его прошивки, обратитесь в сервисный центр MIK.TV, который авторизован ARRI.

+380 (44) 490-21-04

service@mik.tv

www.mik.tv